

Nombre del parámetro	Función		(1		l parámetro ste de fábrica	a)	Unida
1.YFCT	Tipo de accionamiento		turn (accionamiento de giro)  WAY (accionamiento lineal)  LWAY (accionamiento lineal				
			sin corrección de seno) ncSt (accionamiento giratorio con NCS)				
			ncsi (a		ecto inverso)	i NCS)	
				(accionamier	nto lineal con NCS y palanc		
2.YAGL 1)	Angulo nominal de giro del retroalimentación		33°			grado	
	Ajustar correctamente el conmutador de la transmisión del engranaje (7)		90°				
0)	(véase vista del aparato)		055				
3.YWAY <sup>2)</sup>	Rango de carrera (Ajuste opcional)		OFF				
	Si se utiliza, el valor debe corresponder con la		5   10   15   20 (palanca corta 33°)				
	carrera ajustada en el accionamiento		25   30   35				
	El tope de desplazamiento debe ser ajustado al valor de la carrera del accionamiento. Si dicho		(palanca corta 90 )			mm	
	valor no aparece en la escala en orden ascendente.	al siguiente valor	40   50   60   70   90   110   130 (palanca larga 90°)			30	
4.INITA	Inicialización (automática)		noini   no / ###.#   Strt				
5.INITM	Inicialización (manual)		noini   no / ###.#   Strt				
6.SDIR	Sentido del valor de consigna			riSE			
7 TOUD	Damas dal valar da carairas	hacia abajo	FALL				
7.TSUP 8.TSDO	Rampa del valor de consigna Rampa del valor de consigna		Auto / 0 400				S
0.1000	Función del valor de consigna			0	400 Lin		s
9.SFCT	porcentual 1: 25, 1:33, 1:50				1 - 33 1 - 3		
	invers porcentual 25:1, 33:1, 50:1 libremente ajustable			n1 - 25			
10.SL0 3)	Puntos de referencia del valor 0%						
11.SL1 etc. hasta	de consigna en	5% etc. hasta		0.0	100.0		%
29.SL19 30.SL20		95% 100%					
31.DEBA	Banda muerta del posicionado		Auto / 0.1 10.0			%	
32.YA	Límite de la magnitud de ajus	te. inicio		<b>0.0</b> 100.0			%
33.YE	Límite de la magnitud de ajus			0.0 100.0		%	
	Normalización de la magnitud		MPOS		,,,		
34.YNRM	de ajuste	caudal		F	LOW		
35.YCLS	Cerrar herméticamente la sin magnitud de ajuste sólo arriba			<b>no</b> uP			
	sólo abajo		do				
36.YCDO	Valor para cerrar herméticame	arriba y abajo	uP do		0/		
	-	-		<b>0.0</b> 100.0 0.0 <b>100.0</b>			%
37.YCUP	Valor para cerrar herméticamente, arriba  Función del BE 1		0.0 100.0 OFF			%	
38.BIN1 <sup>4)</sup>	T UNGON GET BE 1	sin sólo aviso		on	-on		l
		ear configuración config. y manual	abierto	bLoc1 bLoc2		0	
	pone	r la váľvula en YE		uP	-uP	cont.	
		r la válvula en YA ear el movimiento	cont.	doWn StoP	-doWn -StoP	8 8	
		artial-Stroke-Test		PST	-PST		
39.BIN2 4)	Función del BE 2	sin sólo aviso		on	OFF -on		l
39.DINZ		r la válvula en YE r la válvula en YA	r c	uP doWn	-uP -doWn	ado	
	bloque	ear el movimiento	cont. abierto	StoP	-StoP	cont. cerrado	
	F	artial-Stroke-Test		PST	-PST		
40.AFCT <sup>5)</sup>	Función de la alarma A1=Mín, A2=Mán A1=Mín, A2=Mín			OFF	0	l	
		A1=Mín, A2=Mín	normal	N . NA	ñiñA ñiñi	invertido	
	<b>'</b>	A1=Máx, A2=Máx	2	пя пя	Añ Añ	ij	
41.A1	Umbral de disparo, alarma 1		0.0 <b>10.0</b> 100.0		%		
42.A2	Umbral de disparo, alarma 2			0.0 <b>90.0</b> 100.0		%	
	Función de salida del aviso de		<u>-</u>	4	- 4	유	
43.4FCT <sup>5)</sup>	Perturbaciór Perturbación + no	n + no automático automático + BE	orma	Կո# Կո#6	-5nA -5nA6	invertido	
	("+" significa op	eración lógica O)			min	.⊆	
44.5TIM	Tiempo de supervisión para la puesta del aviso de perturbación "Desviación de regulación"		<b>Auto</b> / 0 100			s	
	Umbral de reacción del mensa				0,		
45. <sup>5</sup> LIM	"Desviación de regulación"	,	<b>Auto</b> / 0 100		%		
46.5STRK	Valor límete para la integral de	e recorrido		0	. 1.00E9		
47.PRST	Preset (ajuste de fábrica) "no" no está nada activado "Strt" arranque del ajuste da fábrica Indicación al oprimir la tecla durante 5 s: "oCAY" ATENCION: Preset activa "NO INI"						
				<b>no</b> Strt			
				(	CAY		
48. XDIAG	Activación del OFF diagnóstico ampliado Aviso de una etapa Aviso de dos etapas Aviso de tres etapas			OFF			
				On2 6)			
	Posición de seguridad: valor de consigna de seguridad parametrizado último valor de consigna abra válvula del aire de salida						
49. FSTY			FSSP FSAC				
49. FSTY							
	:		0 100 ( <b>30</b> )				s
	Tiempo de supervisión para p posición de seguridad		, ,				
50. FSTI	posición de seguridad	oner la		0.0	100.0		0/.
50. FSTI 51. FSVL	posición de seguridad  Valor de consigna de segurida	oner la			100.0 <b>126</b>		%
50. FSTI	posición de seguridad  Valor de consigna de segurida  Número de estación  Número de identificatión	oner la		0.	100.0 <b>126</b>		%

Nombre del parámetro	Función	Valores del parámetro (negrita = ajuste de fábrica)	Unidad
A. \ PST 6) A1. STPOS A2. STTOL A3. STEP A4. STEPD A5. INTRV A6. PSTIN A7. FACT1 A8. FACT2 A9. FACT3	Test de carrera parcial (partial stroke test) con los siguientes parámetros: Posición inicial Tolerancia inicial Magnitud de salto Sentido del salto Intervalo de test Partial stroke test tiempo de salto de referencia Factor 1 Factor 2 Factor 3	0.0 100.0 0.1 2.0 10.0 0.1 10.0 100.0 uP / do / uP do OFF / 1 365 noini/(C)##.#/Fdlnl/rEAL 0.1 1.5 100.0 0.1 3.0 100.0 0.1 5.0 100.0	% % % Días s
b. \ DEV 6) b1.TIM b2. LIMIT b3. FACT1 b4. FACT2 b5. FACT3	Fallo general de la valvula de control con los siguientes parámetros: Constante de tiempo Valor límite Factor 1 Factor 2 Factor 3	Auto / 1 400 0.0 1.0 100.0 0.1 5.0 100.0 0.1 10.0 100.0 0.1 15.0 100.0	s %
C.5 LEAK 6) C1. LIMIT C2. FACT1 C3. FACT2 C4. FACT3	Fuga neumática con los siguientes parámetros: Valor límite Factor 1 Factor 2 Factor 3	0.0 <b>30.0</b> 100.0 0.1 <b>1.0</b> 100.0 0.1 <b>1.5</b> 100.0 0.1 <b>2.0</b> 100.0	%
d. \ STIC 6) d1. LIMIT d2. FACT1 d3. FACT2 d4. FACT3	Fricción estática (efecto Slipstick) con los siguientes parámetros: Valor límite Factor 1 Factor 2 Factor 3	0.1 <b>1.0</b> 100.0 0.1 <b>2.0</b> 100.0 0.1 <b>5.0</b> 100.0 0.1 <b>10.0</b> 100.0	%
E.5 DEBA 6)	Supervisión de banda muerta con los siguientes parámetros: Umbral	0.0 <b>2.0</b> 10.0	%
F. \ ZERO 6) F1. LEVL1 F2. LEVL2 F3. LEVL3	Desplazamiento de punto cero con los siguientes parámetros: Umbral 1 Umbral 2 Umbral 3	0.1 <b>1.0</b> 10.0 0.1 <b>2.0</b> 10.0 0.1 <b>4.0</b> 10.0	% % %
G.5 OPEN 6) G1. LEVL1 G2. LEVL2 G3. LEVL3	Desplazamiento del tope superior con los siguientes parámetros: Umbral 1 Umbral 2 Umbral 3	0.1 <b>1.0</b> 10.0 0.1 <b>2.0</b> 10.0 0.1 <b>4.0</b> 10.0	% % %
H.5 TMIN 6) H1. TUNIT H2. LEVL1 H3. LEVL2 H4. LEVL3	Supervisión de la temp. límite inferior con los siguientes parámetros: Unidad de temperatura Umbral 1 Umbral 2 Umbral 3	°C / °F -40 90 / -40 194 -40 90 / -40 194 -40 90 / -40 194	
J. 5 TMAX 6)  J1. TUNIT J2. LEVL1 J3. LEVL2 J4. LEVL3	Supervisión de la temp. límite superior con los siguientes parámetros: Unidad de temperatura Umbral 1 Umbral 2 Umbral 3	°C / °F -40 90 / -40 194 -40 90 / -40 194 -40 90 / -40 194	
L. 5 STRK  L1. LIMIT L2. FACT1 L3. FACT2 L4. FACT3	Supervisión del número de carreras totalescon los siguientes parámetros: Valor límite de cantidad de carreras Factor 1 Factor 2 Factor 3	11000000 0.11040.0 0.12.040.0 0.15.040.0	
6) O.5 DCHG O1. LIMIT O2. FACT1 O3. FACT2 O4. FACT3	Supervisión de cambios de sentido con los siguientes parámetros: Valor límite de cambios de sentido Factor 1 Factor 2 Factor 3	1 1 000 000 0.1 1.0 40.0 0.1 2.0 40.0 0.1 5.0 40.0	
P. \ PAVG 6) P1. TBASE P2. STATE P3. LEVL1 P4. LEVL2 P5. LEVL3	Cálculo del valor medio de posicionamiento con los siguientes parámetros: Base temporal para el cálculo del valor medio Estado del cálculo del valor medio de posicionamiento Umbral 1 Umbral 2 Umbral 3	0.5h / 8h / 5d / 60d / 2.5y IdLE / rEF/.###.# / Strt 0.1 2.0 100.0 0.1 5.0 100.0 0.1 10.0 100.0	% % %
NOTAS:			

- 1) El parámetro aparece solamente si se ha seleccionado "turn" o "WAY"; si se ha seleccionado "turn", no se puede ajustar 33°.
- 2) El parámetro no aparece si se ha seleccionado 1. YFCT = "turn", "LWAY" o "ncS\_".
- 3) Los puntos de apoyo aparecen sólo al seleccionar: 9. SFCT = "FrEE"
- 4) Contacto cerrado significa: acción con interruptor abierto o bien nivel bajo Contacto abierto significa: acción con interruptor cerrado o bien nivel alto
- 5) Normal significa: nivel alto sin fallo Invertido significa: nivel bajo sin fallo
- 6) Los parámetros A a P sólo aparecen si se ha activado el parámetro 48.XDIAG con On1, On2 u On3. Asimismo, el contenido de los parámetros A a P sólo aparece si se ha activado el parámetro seleccionado con "On".